

СХЕМА СБОРКИ

Шкаф угловой "Милена"
800 x 800 x 2200


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Регулирование положения дверей

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки С-С ослабить
крепежный винт С.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки А-А использовать
регулирующий винт А
при ослабленном винте С.
После регулировки
затянуть винт С.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки В-В)
ослабить шурупы В.



Вид изнутри

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами



1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Соединение задних стенок ДВПО соединительным профилем



Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	781 x 781	1
2	Горизонт нижний	781 x 781	1
3	Стовая	2180 x 500	2
4	Стовая	2148 x 420	1
5	Стенка задняя	2148 x 500	1
6	Горизонт	765 x 380	1
7	Царга	765 x 100	1
8	Горизонт	265 x 420	1
9	Полка	263 x 420	3
10	Фасад	2177 x 397	1
11	Стенка задняя (ДВПО)	2178 x 295	1
12	Стенка задняя (ДВПО)	2178 x 396	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	12
31	Шток эксцентрика	12
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	20
35	Заглушка евровинта	16
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	5
38	Саморез 4x16	42
39	Петля 4-х шарнирная угловая	4
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	12
42	Толкатель Push to open	2
43	Саморез 3,5x12	4
44	Стяжка межсекционная	2
45	Гвозди 2x20	100
46	Штанга L= 760 мм	1
47	Профиль для соед. ДВП L= 350 мм	1
48	Профиль для соед. ДВП L= 1782 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.